


## BRUMISATEUR NOMADE MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC082-A du 27/08/19

Merci d'avoir choisi notre brumisateur NOMADE.

Pour une utilisation optimale, veuillez à lire ce manuel d'instructions attentivement avant toute mise en marche du brumisateur et à le conserver pour toute information ou résolution d'éventuels problèmes futurs.



### Contenu du coffret :

- Le brumisateur NOMADE
- Un adaptateur secteur
- Une notice

### NOMADE se compose des éléments suivants :

- A. Couvercle supérieur
- B. Réservoir d'eau avec indication niveau d'eau maximal
- C. Eclairage LED
- D. Membrane à ultrasons générant la brume
- E. Bouton coulissant marche / arrêt
- F. Câble USB
- G. Port d'entrée pour câble USB

### Fonctions :

- Ce brumisateur diffuse à froid une brume légère, froide et agréable d'eau chargée d'huiles essentielles.
- Ce brumisateur émet un doux bruit d'eau et possède un système d'éclairage à LED bleue.
- L'appareil diffuse en alternance de 1 min ON / 2 min OFF pour un cycle d'une durée totale de 20 min.

### Données techniques :

Batterie	Puissance	Espace de diffusion	Dimensions
batterie lithium 400mAh.	2,5W, 5V, 500mA	15 m <sup>2</sup>	L3.2 x H9.9 cm

**BRUMISATEUR NOMADE  
MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Référence du document : GC082-A du 27/08/19

**Précautions d'utilisation :**

- Ne tentez pas de retirer les pièces de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Le câble USB doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 55°C.
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si le câble USB est endommagé.
- Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant toute opération d'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne versez pas d'eau, ni un autre liquide dans l'évent.
- Ne touchez pas la membrane à ultrasons avec les doigts nus car celui-ci est très fragile, ne le grattez pas avec des outils métalliques, cela pourrait réduire la production de brume.
- Videz tout liquide présent dans le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Toujours bien lire les précautions d'utilisations spécifiques aux huiles essentielles utilisées. Pour en savoir plus sur les huiles essentielles autorisées en diffusion et sur leur pourcentage d'utilisation, merci de bien vouloir vous référer à notre dossier thématique : [www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/diffuser-les-huiles-essentielles](http://www.aroma-zone.com/info/dossier-thematique/diffuser-les-huiles-essentielles)
- Ne laissez pas les huiles essentielles à la portée des enfants ni des animaux.
- Bébés : Ne diffusez pas d'huiles essentielles dans la chambre de bébé.
- Ne pas diffuser des huiles essentielles dans une chambre pendant le sommeil. Diffusez les huiles essentielles dans la chambre 30 minutes au plus tard avant le coucher.
- Diffusez les huiles essentielles sur des durées ne dépassant pas 20 minutes d'affilée.
- Assurez toujours une bonne aération quotidienne de vos pièces. Ne diffusez pas dans des espaces confinés non ventilés.
- Ne respirez pas les huiles essentielles au-dessus de l'appareil de diffusion.
- Evitez de diffuser les huiles essentielles trop près des surfaces vernies ou peintes, car elles risquent de les altérer.
- Conservez vos flacons d'huiles essentielles dans un lieu sec, frais, à l'abri de la lumière pour préserver toutes leurs propriétés.

**Maintenance et entretien :**


- Le nettoyage doit être effectué toutes les 10 utilisations et/ou lorsque vous utilisez une nouvelle huile essentielle si vous ne souhaitez pas qu'elle se mélange aux anciennes.
- Assurez-vous de verser dans le vase une eau propre et claire et de la remplacer fréquemment.
- Nettoyez la membrane à ultrasons à l'eau claire (avec un peu de vinaigre s'il y a du calcaire) sans le démonter et sans employer de produit détergent, puis séchez avec un chiffon doux et propre ou à l'aide d'un coton-tige. Veillez à ne pas abimer ou rayer le disque à ultrasons ainsi que le détecteur de niveau d'eau.
- Si l'appareil ne produit pas de brume, vérifiez que le vase contient encore suffisamment d'eau.
- Si l'appareil ne diffuse plus de brume mais uniquement des éclaboussures, cela signifie que l'eau est sale et qu'elle doit être remplacée.

**BRUMISATEUR NOMADE  
MANUEL D'INSTRUCTIONS**

Référence du document : GC082-A du 27/08/19

**Assemblage et utilisation :**

- (1) Dévissez (1/4 de tour, sens antihoraire) le capot supérieur pour le retirer.
- (2) Versez 10ml d'eau pour 3 gouttes d'huiles essentielles maximum dans le réservoir.
- (3) Remplacez le couvercle supérieur. Assurez-vous que le couvercle est bien serré. Bien agiter l'ensemble.
- (4) Faites glisser le bouton vers le bas pour allumer le diffuseur.
- (5) Pour recharger la batterie de votre diffuseur NOMADE, branchez-le sur une prise USB à l'aide du câble fourni. La lumière est rouge lorsque le produit est en charge, puis devient bleue lorsqu'il est complètement chargé. NOMADE se recharge en 1h30 environ pour une autonomie de diffusion d'une heure.



Pannes	Origines possibles	Solutions
L'appareil ne diffuse pas.	La batterie n'est pas chargée.	Branchez le câble USB pour charger l'appareil.
	Utilisation d'huiles essentielles pures sans ajout d'eau.	N'utilisez que de l'eau avec maximum 3 gouttes d'huiles essentielles.
	Il n'y a plus d'eau.	Remplissez le réservoir.
	La membrane à ultrasons est bloquée par des traces d'huiles asséchées.	Procédez à l'entretien de votre diffuseur comme indiqué ci-dessus.
	L'eau déminéralisée ne peut être diffusée.	N'utilisez que de l'eau du robinet.
L'appareil ne s'allume pas.	La batterie n'est pas chargée.	Branchez le câble USB pour charger l'appareil.
Apparition de traces sur le diffuseur.	Le couvercle n'est pas bien fermé.	Fermez correctement le couvercle.

**Garantie :**

Le brumisateur NOMADE est garanti 1 an pour les pièces et la main d'œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend effet à la date d'achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.